

Navodila za uporabo nadzorne plošče BALBOA V801D

Kazalo vsebine

1. Začetni zagon masažnega bazena 3
2. Temperatura (80°F-104°F/26.0°C-40.0°C) 3
3. Šoba 1 (Jets 1) 3
4. Šoba 2 / Šoba 3 / Blower 3
5. Lučke masažnega bazena 4
6. Načini delovanja masažnega bazena 4
7. Pred nastavljeni cikli filtriranja 4
8. Izbirno programiranje cikla filtrov 4
9. Zaklepanje plošče 5
10. Zaklepanje temperature 5
11. Opozorila 5

1. Začetni zagon masažnega bazena

Vaš masažni bazen bo vstopil v pripravljalni način delovanja (Pr), ko bo napolnjen. Med pripravljalnim načinom delovanja večkrat pritisnite tipko ***"Jets"*** in se prepričajte, da so vse črpalke brez zraka. Pripravljalni način delovanja traja manj kot 5 minut. Za izhod pritisnite ***"Warm"*** ali ***"Cool".*** Po koncu pripravljalnega načina delovanja bo masažni bazen deloval v standardnem načinu.

Črpalka, ki je odgovorna za ogrevanje in filtriranje (Nizka hitrost črpalke 1 na sistemu brez kroženja ali obtočna črpalka na krožnih sistemih), se preprosto imenuje črpalka (pump). Pri pritiskanju več gumbov v zaporedju, če so gumbi pritisnjeni prehitro, se morda ne bodo registrirali.



2. Temperatura (80°F-104°F/26.0°C-40.0°C)

Zadnja izmerjena temperatura vode se stalno prikazuje. Prikazana temperatura vode je aktualna samo, če črpalka deluje vsaj 2 minuti. Za prikaz nastavljene temperature enkrat pritisnite tipko ***»Warm«*** ali ***»Cool«.*** Če želite spremeniti nastavljeno temperaturo, ponovno pritisnite tipko ***»Temp«,*** preden zaslon preneha utripati. Po treh sekundah se bo zaslon ustavil in začel prikazovati trenutno temperaturo masažnega bazena.

3. Šoba 1 (Jets 1)

Pritisnite gumb ***"Jets 1***", da vklopite ali izklopite črpalko 1, in preklopite med nizko in visoko hitrostjo (če je na voljo). Nizka hitrost se bo izklopila po 4 urah. Visoka hitrost se bo izklopila po 15 minutah. Nizka hitrost se lahko včasih samodejno zažene in ni je mogoče izključiti na nadzorni plošči. Visoko hitrost delovanja črpalke pa je možno upravljati v nadzorni plošči.

4. Šoba 2 / Šoba 3 / Blower (če je na voljo)

Pritisnite ustrezno tipko za vklop ali izklop, da napravo vklopite ali izklopite. Naprava se bo izklopila po 15 minutah. Črpalka 2 je na nekaterih sistemih lahko dvosmerna. Če ima plošča gumb z dvema dodeljenima napravama, kot na primer črpalka 2 in črpalka 3, večkrat pritisnite tipko, da preklopite med različnimi kombinacijami Vklop in Izklop za obe napravi.

5. Lučke masažnega bazena

Pritisnite gumb ***"Light"*** za upravljanje lučk masažnega bazena. Same se izklopijo se po 4 urah.

6. Načini delovanja masažnega bazena

Način delovanja masažnega bazena se spremeni s pritiskom na gumb ***"Warm"*** ali ***"Cool"*** in nato s pritiskom na gumb ***"Mode / Prog".***

Standardni način delovanja ohranja nastavljeno temperaturo in prikaže se ikona **STANDARD.**

Način varčevanja ogreje masažni bazen na nastavljeno temperaturo samo med cikli filtriranja. Na nadzorni plošči se bo prikazal napis **ECO**, ko temperatura vode ne bo trenutna, in se bo izmenjevala z dejansko temperaturo vode, ko črpalka deluje. Pri delovanju v tem načinu se bo na zaslonu prikazala ikona **ECONOMY.**

Način mirovanja (**SLEEP**) segreje masažni bazen do temperature 20 ° F / 10 ° C nastavljene temperature samo med cikli filtriranja. Na zaslonu se bo prikazalo **SLP** , ko temperature vode ne bo trenutna, in se bo izmenjavala z dejansko temperaturo vode, ko bo črpalka delovala.

7. Pred nastavljeni cikli filtriranja

Prvi pred nastavljeni cikel filtra se začne ob 8:00 in konča pri 10:00 zjutraj. Drugi pred nastavljeni cikel filtra se začne ob 20:00 in se konča ob 22:00 zvečer.

Pri sistemih, ki niso krožni, črpalka 1 za majhne hitrosti in generator ozona (če je nameščen) tečeta med filtracijo. Za 24-urne obtočne sisteme obtočna črpalka in generator ozona (če sta nameščena) delata 24 ur. V vročih okoljih se lahko obtočna črpalka izklopi za 30 minut, razen med cikli filtriranja. Za cirkulacijske sisteme, ki niso 24-urni, obtočna črpalka in generator ozona (če je nameščen) tečeta med filtracijo (in lahko tudi samodejno delata tudi ob drugih časih). Na začetku vsakega cikla filtriranja bo vsa druga oprema delovala na kratko za izpust vodovodne napeljave.

8. Izbirno programiranje cikla filtrov

Ni vam potrebno spreminjati ciklov filtriranja, če pa želite, v 3 sekundah pritisnite ***»Time«***, ***»Mode / Prog«***, ***»Mode / Prog«***. Prikaže se **SET START FILTER 1 (AM)**. Pritisnite ***"Warm"*** ali ***"Cool"*** za ponastavitev začetnega časa filtriranja.Pritisnite ***"Mode / Prog",*** da se prikaže **SET STOP FILTER 1** in nastavite čas z ***"Warm"*** ali ***"Cool"*** kot zgoraj.

Pritisnite ***"Mode / Prog"*** za prikaz **SET START FILTER 2 (PM)** in nadaljujte, kot je opisano zgoraj. Pritisnite ***"Mode / Prog"*** za prikaz **SET STOP FILTER** 2 in nadaljujte, kot je opisano zgoraj. Za potrditev pritisnite ***"Mode / Prog".***

9. Zaklepanje plošče

V 3 sekundah pritisnite ***»Time«, »Blower« in »Warm«.*** Kontrolna plošča je sedaj zaklenjena. Za odklepanje plošče v 2 sekundah pritisnite ***»Time«, »Blower« in »Cool«.***

10. Zaklepanje temperature

V 3 sekundah pritisnite ***»Warm«, »Time«, »Blower« in »Warm«.*** Gumba ***»Warm« in »Cool«*** sta sedaj onemogočena. Za odklepanje temperature v 2 sekundah pritisnite ***»Time«, »Blower« in »Cool«.***

11. Opozorila

Pomen opozorila		**Potrebno ukrepanje**
	Ni sporočila na zaslonu.	Masažni bazen ni priklopljen na električno napeljavo.
OHH	Pregrevanje – Masažni bazen se je izklopil.* Eden od senzorjev je zaznal 118 ° F / 47,8 ° C v grelniku.	NE VNESITE VODE. Odstranite pokrov spa in pustite, da se voda ohladi. Ko se grelec ohladi, ga ponastavite s pritiskom na katerokoli tipko. Če se spa ne ponastavi, izklopite napajanje spa in pokličite svojega prodajalca ali servisno organizacijo.
--	Neznana temperatura vode.	Ko črpalka deluje 2 minuti, se prikaže trenutna temperatura vode.
OHS	Pregrevanje - Masažni bazen se je izklopil. * Eden od senzorjev je zaznal, da je voda v masažnem bazenu 110 ° F / 43,5 ° C.	NE VNESITE VODE. Odstranite pokrov masažnega bazena in pustite, da se voda ohladi. Pri 41,7 ° C se mora masažni bazen samodejno ponastaviti. Če se le ta ne ponastavi, izklopite napajanje in pokličite svojega prodajalca.
SnA	Masažni bazen je izključen.* Tipalo, ki je priključeno na vtičnico “A” senzorja, ne deluje.	Če težava ni odpravljena, se obrnite na prodajalca. (Lahko se začasno pojavi v stanju pregrevanja).

SnB	Masažni bazen je izključen.* Tipalo, ki je priključeno na vtičnico “B” senzorja, ne deluje.	Če težava ni odpravljena, se obrnite na prodajalca. (Lahko se začasno pojavi v stanju pregrevanja).
SnS	Senzorji so iz ravnovesja. Če se spreminja s temperaturo masažnega bazena, je lahko le začasno stanje. Če sam utripa, je masažni bazen ugasnjen.*	Če težava ni odpravljena, se obrnite na prodajalca.
HFL	Zaznana je bila znatna razlika med temperaturnimi senzorji. To lahko pomeni problem pretoka.	Če je raven vode normalna, se prepričajte, da so vse črpalke napolnjene. Če se težava ponavlja, se obrnite na prodajalca.
LF	Težave z nizkim pretokom. (Prikaže se ob peti pojavitvi HFL sporočila znotraj 24 ur.) Grelec je izklopljen, druge funkcije pa še naprej normalno delujejo.	Sledite dejanju, ki je potrebno za sporočilo HFL. Ogrevalna zmogljivost masažnega bazena ne bo samodejno ponastavljena; za ponastavitev lahko pritisnete katerikoli gumb.
dr	V grelniku je mogoče zaznati neprimerno vodo, slab pretok ali zračne mehurčke. Masažni bazen je izklopljen za 15 minut.	Če je raven vode normalna, se prepričajte, da so vse črpalke napolnjene. Za ponastavitev pritisnite katerikoli gumb. To sporočilo se ponastavi v 15 minutah. Če se težava ponavlja, se obrnite na prodajalca.
dry	Nezadostna voda je zaznana v grelniku. (Prikaže se ob tretji pojavitvi sporočila dr.) Masažni bazen je ugasnjen.*	Sledite dejanju, ki je potrebno za sporočilo dr. Masažni bazen se ne bo samodejno ponastavil. Za ponastavitev ročno pritisnite katerikoli gumb.
ICE	“Ice” - zaznano je možno stanje zmrzovanja.	Ni potrebno ukrepati. Vsa oprema se bo samodejno aktivirala ne glede na status masažnega bazena. Oprema ostane 4 minute po zaznavi senzorjev, da se je temperatura masažnega bazena dvignila na 7,2 ° C ali višjo, vklopljena. Za zaščito pred izjemnimi

		zamrzovalnimi pogoji lahko dodate dodatni senzor zamrznitve. Priporočljiva je zaščita senzorja za zamrznitev v hladnejših podnebjih. Za podrobnosti obiščite prodajalca.

*- Tudi ko je masažni bazen izklopljen, se bo vklopila oprema, če je potrebna zaščita pred zamrznitvijo.

Opozorilo! Nevarnost šoka! Ni uporabnih servisnih delov.

Ne poskušajte servisirati te nadzorne plošče masažnega bazena. Za pomoč se obrnite na svojega prodajalca. Upoštevajte navodila za povezavo z električnim priključkom. Namestitev mora izvesti pooblaščeni električar in vse ozemljitvene povezave morajo biti pravilno nameščene.