



FINSKA SAVNA JF122

Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JF122
Dimenzije	1200x1300x2000 mm
Število oseb	3
Les	Finski bor, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	3 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Vtičnica Schuko 230 V, 50 Hz, 16 A varovalka
Teža	185 kg

SESTAVNI DELI



1 Stropna in pokrivna plošča

2 Leva stranica

3 Prednja plošča s steklom

4 Ročaj

5 Peč

6 Okvir peči

7 Hrbtna plošča

8 Desna stranica

9 Nadzorna plošča

10 Zgornja klop

11 Spodnja klop

12 Dno

PRIPOROČENO ORODJE




Izvijač



Meter



Vijačnik



Vijaki



Vodna tehtnica



Imbus ključ



Nož



Lestev

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj dve osebi.



KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Dno



3. Leva stranica



4. Desna stranica



5. Zgornja klop




6. Spodnja klop



7. Prednja stranica s steklom





8. Ročaj



9. Peč in okvir peči

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite moder UTP kabel iz nadzorne plošče v nadzorno enoto savne.



2. Povežite napajalne kable med nadzorno enoto in pečjo.

* v primeru nejasnosti pokličite na telefonsko številko 070 700 805.

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo

