FINSKA SAVNA JF180


Specifikacije in navodila za sestavo

SPECIFIKACIJE



Model	JF180
Dimenzije	1800x1400x2000 mm
Število oseb	5
Les	Hemlock, 48 mm
Steklo	Prozorno, kaljeno, 8 mm
Tečaji	INOX
Upravljanje	Nadzorna plošča na tipke
Čas delovanja	Do 90 min
Temperatura	Do 90 °C
Prezračevanje	Da
Povezljivost	USB, Bluetooth, radio, aplikacija
Osvetlitev	LED RGB zvezdnato nebo
Peč	6 kW, s termostatom, časovnikom in vulkanskim kamenjem
Priklop	Enofazni: vtičnica Schuko 230 V, 50Hz, 25 A varovalka Trofazni: vtičnica Euro 400 V, 50 Hz, 3 x 16 A varovalke
Teža	210 kg

SESTAVNI DELI



1 Pokrivna plošča	7 Desna stranica
2 Stropna plošča	8 Nadzorna plošča
3 Leva stranica	9 zgornja klop
4 Prednja stranica	10 Spodnja klop
5 Ročaj	11 Dno
6 Hrbtna plošča	12 Grelec

PRIPOROČENO ORODJE


Izvijač


Meter


Vijačnik

Vijaki


Kladivo


Imbus ključ


Nož


Lestev


Vodna tehtnica

Svinčnik

NASVETI ZA SESTAVO

Prosimo, odstranite transportno embalažo in preverite, ali je vaša savna dostavljena v celoti in nepoškodovana, preden začnete s sestavljanjem. Za sestavljanje savne sta potrebni vsaj tri osebe.

KORAKI SESTAVE



1. Hrbtna plošča



2. Leva stranica



3. Desna stranica



4. Dno



5. zgornja klop



6. Spodnja klop



7. Grelec



8. Prednja plošča



9. Ročaj



10. Stropna plošča



11. Pokrivna plošča



12. Sestavljena savna

Namestitev zunanje zaponke



Priključitev električnih komponent



1. Priključite vtičnico pod klopjo



2. Priključite moder kabel (linija nadzorne plošče) v električno omarico



3. Povežite kable grelcev z električno omarico

Namestitev tečajev, ročaja in pokrova



1. Namestite tečaje



2. Namestite ročaj



3. Namestite pokrivno ploščo